

Manual för byte av batteri i ADU100/200/440/540

Batteri

Batteri i ADU100/200/440/540 kontrolleras varje hel timma via ett belastningsprov, om batteri ej klarar testen

kommer A larm att indikeras i DUC, Signalen BAT kan användas för alla digitala villkor.

Batteri för RAM-minne är av typ NiMH och bör bytas efter ca 5 år.

Vid låg batterispänning utgår A-larm.

Batteriet är monterat på ett separat kretskort, beställning sker av CR Fastighetsteknik via www.crf.se.

OBS! Batterikortet är fastsatt på moderkortet med en stiftrad och skall bytas under drift för att behålla inställningar. Vid byte utan spänning förloras alla inställningar!